




Schnellstartanleitung  
Deutsch / English (back side)



VERPACKUNGSMATERIAL



TASTENFUNKTIONEN

**POWER-Taste**  
Langer Tastendruck  
Gerät ein- bzw. ausschalten  
Menü - Kurzer Tastendruck  
Aktuelles Menü verlassen  
Sportmodus - Kurzer Tastendruck  
Pausieren der Aufzeichnung

**START & STOP Taste**  
Menü - Kurzer Tastendruck  
Aufrufen des Sportmodus und starten der Aufzeichnung  
Sportmodus - Kurzer Tastendruck  
Starten bzw. Pausieren einer Aufzeichnung  
Sportmodus - Langer Tastendruck  
Beenden und Speichern der laufenden Aufzeichnung

**LAP-Taste**  
Sportmodus - Kurzer Tastendruck  
Speichern einer Zwischenzeit  
Sportmodus - Langer Tastendruck  
Setzen eines POIs

**Obere Taste**  
Menü  
Aufwärts durch die Menüs scrollen  
Sportmodus  
Trainingsdatenanzeige: Aufrufen weiterer Datensätze (vor)  
Navigationsansicht: Zoomfunktion (+)

**Mittlere Taste**  
Menü  
Auswahl bestätigen  
Sportmodus  
Wechseln zwischen den Anzeigekategorien (Daten & Navigation)

**Untere Taste**  
Menü  
Abwärts durch die Menüs scrollen  
Sportmodus  
Trainingsdatenanzeige: Aufrufen weiterer Datensätze (zurück)  
Navigationsansicht: Zoomfunktion (-)


**Optionales Zubehör**  
Ergänzen Sie optimal den navi2coach mit dem ANT+-Zubehör von o\_synce um in den vollen Genuss aller Funktionsumfänge Ihres Trainingscomputers zu kommen

Geschwindigkeit  
Herzfrequenz  
ANT-speed  
ANT-speed&cadence  
macro2sx speed  
ANT+ Kraftleistungsmessung


herzfrequenz  
heart2feel x  
ANT+ Waage  
ANT+remote

**!ACHTUNG PAIRING!**  
Wenn Sie ANT+-Zubehör mit dem navi2coach verwenden möchten, muss dieses vorab mit dem Gerät gepairt/verbunden werden. Details finden Sie im unteren Teil der Anleitung.


1 MONTAGE  
Variante A




Variante B



Gerät am Halter befestigen & vom Halter lösen



2 BATTERIE EINLEGEN



3 LADEVORGANG



4 GRUNDEINSTELLUNGEN


Schalten Sie das navi2coach mit der POWER-Taste an. Beim ersten Einschaltvorgang führt Sie das navi2coach durch die wichtigsten Grundeinstellungen und ermöglicht Ihnen, ebenfalls optionale ANT+ Sensoren an das Gerät zu pairen (anzubinden). Montieren und aktivieren Sie daher vor der ersten Inbetriebnahme Ihre Sensoren um das Pairing gleich mit durchführen zu können. Sowohl der Einstellungsdialog als auch das Pairen von ANT+ Zubehör können über das Hauptmenü **Einstellungen** erneut aufgerufen werden. Im Einstellungsmenü können später erweiterte Einstellungen vorgenommen werden.

Wenn Ihr navi2coach mit keinem ANT+-Sensor verbunden ist, keine Aufzeichnung gestartet und zehn Minuten keinen Knopf gedrückt wurde, dann schaltet sich der navi2coach aus Stromspargründen selbst aus.



5 TRAINING AUFZEICHNEN

Drücken Sie im Hauptmenü die **START/STOP-Taste**, oder wählen Sie den Menüpunkt **Quickstart** aus. Der Sportmodus wird aufgerufen und das Gerät sucht nach den gepairten Sensoren. Mit **START/STOP** wird die Aufzeichnung begonnen. Während der Aufzeichnung können Sie mittels der **START/STOP-Taste** das Training beenden oder pausieren.



6 TRAININGSSOFTWARE

Laden Sie sich auf unserer Website die **TrainingLab-Software** herunter. Sie ermöglicht Ihnen, die aufgezeichneten Trainingsdaten auszuwerten und auszuwerten. Mit dem integrierten Workouteditor können Sie schnell und einfach Trainingseinheiten an Ihrem PC erstellen.

TRAININGSPÄNE

Das Onlineportal **Traininglab.com** erstellt Ihnen automatisch und ohne Trainingsvorkenntnisse ihrerseits, einen auf Sie zugeschnittenen Trainingsplan, den Sie auf das navi2coach laden können.



7 NAVIGATION STARTEN

Wenn Sie noch keine fertig geplante Route besitzen, erstellen Sie sich mit einem der gängigen Planungsportale wie z.B. **Gpsies.com** eine Route im GPX- oder FIT-Format. Alternativ nutzen Sie eine kommerzielle Planungssoftware wie z.B. **MagicMaps**. Schließen Sie anschließend das navi2coach an Ihren Computer an und warten, bis das Gerät als Wechsellaufwerk mit dem Namen **navi2coach** erkannt wurde. Öffnen Sie das Laufwerk und ziehen Sie die erstellte Datei in den Ordner **Import**. Über den Menüpunkt **Navigation > Routen** können Sie die geplante Route aufrufen und starten.



8 TRAININGSFUNKTION NUTZEN

Der navi2coach verwendet das FIT-File Format um Trainingsanweisungen während des Trainings bereitzustellen. Workout-FIT-Files können sowohl mit unserer Trainingssoftware erstellt werden oder über diverse Trainingsportale im Internet, die dieses Format ebenfalls unterstützen, heruntergeladen werden. Übertragen Sie die Workoutdatei via **TrainingLab** auf das Gerät oder ziehen Sie die Datei am Computer in den Geräteordner **Import** des angezeigten **navi2coach** Wechsellaufwerkes (siehe Schritt 7).

Über den Menüpunkt **Training > Trainingsplan** können Sie das geplante Training aufrufen und starten.

9 DETAILIERTE ANLEITUNG ONLINE

Auf unserer Website **www.navi2coach.com** erhalten Sie weitere detaillierte Informationen zum navi2coach. Die ausführliche Anleitung als PDF können Sie von unserer Homepage herunterladen.



ÜBERSICHT HAUPTMENÜ

Verwenden Sie die obere und untere Taste, um durch die Menüs zu scrollen, mit der mittleren Taste bestätigen Sie die Auswahl.

**Training**  
Beinhaltet alle Trainingsinformationen und Funktionen.

**Zonentraining**  
Erstellt Schritt für Schritt eine Trainingseinheit, die anschließend durchgeführt werden kann.

**Training**  
Listet alle geplanten Einheiten.

**Aufzeichnung**  
Zeigt die Zusammenfassungen gefährdeter Trainingseinheiten an

**Statistik**  
Zeigt eine Datenzusammenfassung aller Aufzeichnungen (KM, Fahrzeit, Kalorien, etc.)

**Einstellungen**  
Dieser Bereich enthält alle Einstellungsmöglichkeiten

**Quickstart**  
Ruft den Sportmodus auf und ermöglicht das sofortige Starten einer Aufzeichnung.

**Navigation**  
Beinhaltet alle Navigationsfunktionen.

**Routen**  
Aufrufen und abfahren geplanter Routen, die auf das Gerät geladen wurden.

**GPS Position**  
Aufrufen der aktuellen GPS-Koordinaten

**Geocache (nicht n2c lite)**  
Diese Funktion ermöglicht Ihnen, Geocaches manuell einzugeben oder einen geladenen Geocache aufzurufen.

DATENANSICHT

Hier können alle trainingsrelevanten Daten angezeigt werden. Über den Menüpunkt **Einstellungen > Datensätze** können Sie die Datenfelder frei konfigurieren. Sie haben die Möglichkeit, mehrere Datensätze zu erstellen und können mit den Tasten +/- zwischen diesen Seiten hin und her wechseln.

Geschwindigkeit  
Distanz  
Stoppuhr  
Höhe  
Trittfrequenz  
Herzfrequenz  
Kalorien  
verbrannte Fettmasse  
\*Leistung (Watt)

Temperatur  
Sonnenaufgang  
Sonnenuntergang  
Uhrzeit  
Höhenmeter (+/-)  
Links-Rechts Kraftverteilung  
Steigung (nicht n2c lite)  
In der Zielzone  
Oberhalb der Zielzone  
Unterhalb der Zielzone

\*IF Trainingsintensität  
\*NP Normierte Leistung  
\*TSS Bewertung der Trainingsbelastung

AVG Durchschnittswert  
MAX Maximalwert

NAVIGATIONSANSICHT

Während des Navigierens wird die Route über eine Track Ansicht mit zusätzlich bewährter Pfeilnavigation angezeigt. Die Zoomfunktion erlaubt es je nach Bedarf, sich die Strecke im Detail anzuschauen. Weitere Funktionen wie Backtrack-Navigation oder sowie das Speichern und Ansteuern von POIs sind ebenfalls möglich.

**Statusleiste**  
Satellitenempfangsstärke  
11:16 Uhrzeit  
Akkuladestatus

**Kompassrose**  
Die Pfeilspitze zeigt immer nach Norden

**Routenführung**  
Zeigt die gefahrene bzw. noch zu fahrende Routenführung an

**Meine Position**  
Zeigt ihre aktuelle Position in Relation zur Route oder einem POI an

**Maßstab**  
Zeigt den aktuellen Kartenmaßstab an. Mit den +/- Tasten verändern Sie die Zoomstufe.

**Nächster Abbiegehinweis**  
Ein auf der Route definierter Abbiegevorgang

**Abbiegehinweise**  
Es werden Abbiegehinweise mit entsprechenden Distanzangaben angezeigt.

GEOCACHING (nicht n2c lite)

Mit dem navi2coach können Sie auf die beliebige „Geocaching“ – Schatzsuche gehen: Dabei werden die Koordinaten des „Caches“ einfach ins Gerät eingegeben und angesteuert. Eine Aufzeichnung der Tour und anschließende direkte Wiedergabe auf dem Gerät sind ebenfalls möglich.

**Statusleiste**  
Satellitenempfangsstärke  
11:16 Uhrzeit  
Akkuladestatus

**Kompassrose**  
Die Pfeilspitze zeigt immer nach Norden

**Maßstab**  
Zeigt den aktuellen Kartenmaßstab an. Mit den +/- Tasten verändern Sie die Zoomstufe.

**Geocache**  
Zeigt die Position des Geocache an.

**Meine Position**  
Zeigt ihre aktuelle Position in Relation zur Route oder einem POI an

**Track**  
Zeigt die zurückgelegte Strecke an.

PAIRING - ANT+ Sensoren verbinden

Damit Sie Ihr ANT+-Zubehör mit dem navi2coach verwenden können müssen diese mit dem Gerät verbunden werden. Sollte das Pairing bei den Grundeinstellungen im Schritt 4 übersprungen worden sein, können Sie dies wie folgt nachholen.

- Aktivieren Sie alle verwendeten ANT+-Sensoren. Dies geschieht indem Sie z.B. den Herzfrequenzgurt anlegen, einen Magnet an den Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensoren in unmittelbarer Nähe vorbeiführen oder Ihr Kraftleistungsmessgerät in Bewegung versetzen. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Sensoren in einem Umkreis von ca. 2m vom navi2coach befinden.
  - Gehen Sie im navi2coach auf **Einstellungen > Sportprofile > Profil 1-4 > Sensoren > Neu suchen**. Nun sucht das Gerät nach allen vorhandenen Sensoren und speichert diese unter Profil 1.
- Der navi2coach ermöglicht Ihnen, bis zu vier Sportprofile abzuspeichern. Haben Sie ein zweites Fahrrad mit anderen Sensoren, wiederholen Sie den obigen Vorgang indem Sie eines der Profile 2-4 wählen. Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 8 Meter von den Sensoren, die Sie nicht mit dem gewählten Profil verbinden möchten, entfernt sind. Den Vorgang können Sie für alle vier Sportprofile wiederholen.

Wenn sie einem Profil einen neuen Sensor nachträglich hinzufügen oder einen ändern wollen gehen sie wie folgt vor:

- Rufen Sie unter Einstellungen das zu bearbeitende Profil auf: **Einstellungen > Sportprofile > Profil 1-4**
- Wählen Sie den Menüpunkt **Sensoren** und im folgendem Menü den zu ergänzenden oder zu ändernden Sensor aus. Nun such das Gerät erneut nach dem entsprechenden Sensor und speichert den gefundenen.

Wollen Sie z.B. den Geschwindigkeitssensor im Sportprofil 1 ändern/ergänzen, gehen Sie wie folgt vor: **Einstellungen > Sportprofile > Profil 1 > Sensoren > Geschwindigkeit**. Das Gerät sucht nun nach einem Geschwindigkeitssensor.

**Hinweis:** Alle vier Sportprofile verwenden bei aktivierter Herzfrequenzfunktion den gleichen Herzfrequenzsensor.

SUPPORT

Um unsere Kundenbetreuung stets verbessern zu können, senden Sie uns Kommentare oder Fragen an unsere E-Mail-Adresse unter **www.o\_synce.com**. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg oder eine Kopie an einem sicheren Ort auf.

Phone +49-6201 980 50-0 / Fax +49-6201 980 50-11  
Email: support@o\_synce.com  
o\_synce Europe GmbH  
Thaddenstr. 14a  
69469 Weinheim  
Germany

GARANTIE

o\_synce haftet gegenüber unserem jeweiligen Vertragspartner für Mängel nach den gesetzlichen Vorschriften. Batterien sind von der Gewährleistung ausgenommen. Im Falle der Gewährleistung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren Fahrradcomputer gekauft haben. Batterien können nach Gebrauch zurückgegeben werden.

UPDATES

Aktuelle Soft- und Firmwareupdates finden sie kostenlos unter **www.o\_synce.com**

Dieses Produkt ist konform mit der Richtlinie 1999/5/EC. Die zugehörige Konformitätserklärung ist erhältlich unter **http://www.o\_synce.com/de/kundenservice**.